المسؤول عن طرح المنتج في السوق

الشركة : 2Z.H.L تحت العلامة التجارية VAPE INDUSTRY
السجل التجاري (RC) : 116783
المعرف الجبائي الفريد للمقاولة (ICE) : 002843739000076
العنوان : رقم 36 مدخل أ برج ملاك طريق آسفي، 40000 مراكش، المغرب.
الموقع الإلكتروني : www.vapeindustry.ma
الدعم الهاتفي : 05.24.20.03.36
البريد الإلكتروني : contact@vapeindustry.ma

الصانع

الشركة : Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd
العنوان : Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chine.
الموقع الإلكتروني : www.geekvape.com
البريد الإلكتروني : support@geekvape.com

المنتجات المعنية

أجهزة Geekvape القابلة لإعادة الشحن من سلاسل Aegis وDigi وWenax وSonder وSoul وPeak وBoost بما فيها الأطقم والمودات وأجهزة البود والخزانات والمقاومات المتوافقة. تُراجع العبوة ودليل الطراز لمعرفة المرجع والمواصفات بدقة.

الاستعمال المخصص

للبالغين في السن القانونية فقط. يُقرأ الدليل وتُستخدم المكونات والسوائل المتوافقة فقط. لا يُستخدم جهاز تالف أو متسرب أو ساخن بشكل غير طبيعي. يُحفظ بعيداً عن الأطفال والحيوانات.

التعبئة وتغيير المقاومة

تتم التعبئة واستبدال الخرطوشة أو المقاومة وفق الدليل، وتُغلق الفتحة ويُنتظر التشبع قبل الاستعمال، وتُنظف نقاط التلامس وتُستخدم مراجع Geekvape المتوافقة فقط.

التخزين والصيانة والتخلص

بعد كل سقوط أو صدمة للجهاز، يجب على المستخدم فحص السيجارة الإلكترونية والتأكد من:

- عدم تفكك أو تحرك أي جزء من مكونات الجهاز.
- عدم وجود تسرب للسائل الإلكتروني.
- عدم وجود تلف في فوهة الاستعمال.

إذا لم يظهر أي ضرر واضح عند الفحص البصري، يمكن استعمال السيجارة الإلكترونية بعد تنظيفها، خصوصاً فوهة الفم، باستعمال ورق أو قطعة قماش جافة.

يجب عدم استعمال الجهاز إذا كانت بعض أجزائه متشققة أو مشوهة، ويجب استبدال الأجزاء التالفة عند الضرورة.

يجب عدم استعمال السيجارة الإلكترونية عندما يكون الخزان أو الكارتوش فارغاً أو شبه فارغ، وكذلك إذا لاحظ المستخدم تغيراً غير طبيعي في الطعم.

يجب تغيير المقاومة (Coil / Résistance) بشكل منتظم.

يجب تقديم معلومات تقريبية حول العمر الافتراضي لمكونات السيجارة الإلكترونية وضرورة استبدالها بشكل دوري.

فيما يتعلق بالتغذية الكهربائية:

جهاز Geekvape مزود ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن بسعة 1750 ملّي أمبير/ساعة.

تتم عملية الشحن عبر منفذ USB TYPE -C باستخدام مصدر طاقة بجهد 5 فولت وتيار 2 أمبير.

تتراوح قدرة خرج الجهاز بين 5 واط و 30 واط، ويتم التحكم فيها تلقائياً بواسطة الجهاز.

الجهاز متوافق مع خراطيش Geekvape ذات المقاومات 0.4 أوم و 0.6 أوم و 0.8 أوم و 1.2 أوم.

يجب استخدام مصدر طاقة متوافق فقط مع مواصفات الشحن المحددة، وهي 5 فولت / 2 أمبير، وعدم استخدام شاحن ذي خصائص كهربائية غير متوافقة مع المواصفات الموصى بها للجهاز.

التحذير النهائي

يُباع الجهاز دون سائل إلكتروني ما لم يُذكر خلاف ذلك. يسبب النيكوتين إدماناً شديداً . يوقف الاستعمال عند ظهور أعراض، ويُتصل بالطوارئ أو مركز السموم عند الابتلاع أو التعرض الكبير.



آخر تحديث لهذا الدليل :

29 شتنبر 2026

RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

Société : H.L.2Z sous l'enseigne VAPE INDUSTRY
Registre du commerce (RC) : 116783
Identifiant unique de l'entreprise (ICE) : 002843739000076
Adresse : N° 36 Entrée A Burj Malak Route de Safi, 40000 Marrakech, Maroc.
Site web : www.vapeindustry.ma
Assistance téléphonique : 05.24.20.03.36
E-mail : contact@vapeindustry.ma

FABRICANT

Société : Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd
Adresse : Shenzhen, Guangdong, Chine
Site Web : www.geekvape.com
Adresse électronique : support@geekvape.com

GAMMES CONCERNÉES

Matériels rechargeables Geekvape des familles Aegis, Digi, Wenax, Sonder, Soul, Peak et Boost, comprenant kits, mods, pod-mods, systèmes à cartouche, réservoirs et résistances compatibles. Référence exacte et caractéristiques : voir emballage et manuel du modèle.

UTILISATION PRÉVUE

Produit pour adultes d'âge légal. Lire manuel; utiliser uniquement composants et liquides compatibles. Ne pas utiliser si endommagé, fuyant ou anormalement chaud. Tenir loin des enfants et animaux.

REMPLISSAGE ET CHANGEMENT DE RÉSISTANCE

Remplir et remplacer cartouche/résistance selon manuel; fermer orifice, attendre imprégnation avant usage, nettoyer contacts et employer seulement références Geekvape compatibles.

BATTERIES ET RECHARGE

Utiliser adaptateur recommandé dans manuel. Charger au sec, sur surface stable et sous surveillance. Ne pas charger appareil chaud, humide ou endommagé; ne pas court-circuiter, percer, écraser ou démonter batterie.

STOCKAGE, ENTRETIEN ET ÉLIMINATION

Après chaque chute ou choc, l'utilisateur doit vérifier l'état de la cigarette électronique.

- Il faut s'assurer qu'aucun composant n'est déplacé ou détaché.
- Il faut vérifier qu'il n'y a aucune fuite de e-liquide.
- Il faut vérifier que l'embout buccal n'est pas endommagé.

Si aucun dommage n'est visible, l'appareil peut être utilisé après avoir été nettoyé, notamment l'embout buccal avec un papier ou un chiffon sec.

La cigarette électronique ne doit pas être utilisée si certaines parties sont fissurées, déformées ou endommagées. Les pièces défectueuses doivent être remplacées.

Il ne faut pas utiliser l'appareil lorsque le réservoir ou la cartouche est vide ou presque vide, ni lorsqu'un changement anormal de goût est constaté.

La résistance doit être remplacée régulièrement.

La notice doit également indiquer la durée de vie approximative des différents composants et rappeler qu'ils doivent être remplacés régulièrement.

Concernant l'alimentation électrique :

Le dispositif Geekvape est équipé d'une batterie rechargeable intégrée de 1 7500 mAh.

La recharge s'effectue via un port USB Type-C avec une alimentation de 5 V / 2 A.

La puissance de sortie du dispositif est comprise entre 5 W et 30 W et est gérée automatiquement par l'appareil.

Le dispositif est compatible avec les cartouches Geekvape de 0,4 Ω, 0,6 Ω, 0,8 Ω et 1,2 Ω.

Utiliser uniquement une alimentation compatible avec les caractéristiques de charge indiquées, soit 5 V / 2 A, et ne pas utiliser un chargeur présentant des caractéristiques électriques incompatibles avec celles recommandées pour le dispositif.

AVERTISSEMENT FINAL

Matériel vendu sans e-liquide sauf indication contraire. Nicotine crée forte dépendance. Cesser usage en cas d'effet indésirable; appeler urgence/centre antipoison après ingestion ou exposition importante.



DERNIÈRE MISE À JOUR DE LA NOTICE :

29 SEPTEMBRE 2026